

INSTRUKCJA OTWIERANIA I ZMIANY KODÓW DOSTĘPU DOMOFONÓW FIRMY „MIWI URMET”

www.domofony.pl

Jak używać zamka szyfrowego:



OD 1989 ROKU

1. Kod dla lokalu

2. Aby skorzystać z zamka szyfrowego należy wybrać

*Po prawidłowym wykonaniu tej operacji drzwi
wejściowe zostaną odblokowane.*

W RAZIE PROBLEMÓW PROSZĘ DZWONIĆ tel. 58 622-70-07

Aby zmienić kod swojego lokalu należy:

1. Wybrać na klawiaturze **0** i wpisać kod
swojego lokalu np. 0#101234#

2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Pu 1**

3. Wybrać na klawiaturze **5**, pojawi się komunikat **Pu 5**

4. Zatwierdzić przyciskając **#**

5. Po wejściu do programu wyświetlacz gaśnie wówczas należy:

- wprowadzić **nowy kod**

- zatwierdzić długo przyciskając **#**, po czym ponownie pojawi się **Pu 5**

6. Wyjść z programowania wciskając *****

UWAGA! NOWY kod wpisujemy bez prefiksu oznaczającego nr mieszkania. Gdy Twoje mieszkanie to 10, a dotychczasowy kod to #101234# to wpisujemy tylko nowy kod np. **4321#**